

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите коннектор USB (находится под приставкой в коробке) с торца приставки.

Подключите провод USB к гнезду microUSB приставки

Подключите приставку в ТВ к порту HDMI (можно использовать удлинитель HDMI) и провод USB (можно использовать блок питания от телефона, но не более 2A)

Переключите в ТВ вход сигнала на HDMI

## УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка **A** – Вперед (старт), запуск игр с игрового меню

Кнопка **B** – Назад (Отмена)

**Start** – Открытие основного меню настроек (лучше ничего не менять), а также старт игр на платформах 8 и 16 бит

**Select** – Открытие меню Retroarch, что бы **ВЫКЛЮЧИТЬ** приставку! А также выбор в играх на платформах 8 и 16 бит. В играх MAME, CPS, FBNeo, NeoGeo после запуска игры, нужно несколько раз нажать (эмулирует монетки в игровых автоматах), чтобы появился старт игры.

Кнопка **Y** – продолжительное нажатие (добавить игру в избранное)

Одновременное нажатие кнопок **Start + Mode** – Выход из игры

Одновременное нажатие на **джойстики** (грибки) – открытие игрового меню для Сохранения и Загрузки в играх и других настроек.

Если выбрать игру и зажать кнопку **A**, откроется меню справа, где можно, заменить ядро эмулятора, отредактировать метаданные (поставить звезды, отредактировать описание, удалить игру и т.п.)

**ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТАВКУ ЧЕРЕЗ МЕНЮ!** Иначе могут повредиться файлы на карте памяти. Так же любой сбой питания во время игры (выключить ТВ, моргнет свет, выдернуть провод) может привести к тому, что приставка не запустится.

## ЗАГРУЗКА ИГР ИЗ ИНТЕРНЕТА

Найдите игру в интернете и скачайте

Скопируйте файл в нужную папку с эмулятором на диске EEROMS

Например: Игры PS1 это папка PSX

Наша карта заполнена на 99%! Поэтому прежде, чем добавить свою игру, удалите ненужные вам на карте.

## СОХРАНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ИГР

Во время игры нажмите одновременно на джойстики – откроется **меню эмулятора** выберите «Сохранить»

Так же и «Загрузить» через это же меню эмулятора.

Обратите внимание: при выходе из игры и последующего запуска, игра запустится с самого начала!!! Снова открываете меню эмулятора и выполняете загрузку сохранения.

Сохранения и загрузка возможностями самой игры, не всегда работает! Пользуйтесь меню эмулятора.

## ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

### 1. Не запускается приставка

«Проверьте подключен ли кабель USB к ТВ! Он обязателен т.к. является питанием консоли!»

### 2. Кабель подключили, но приставка не запускается

"Вынуть и заново вставить провод USB"

"Попробуйте сменить источник питания USB (или порт), например на зарядку от телефона, но не более 2A"

"Вынуть и заново вставить карту памяти"

"Возможно повреждены файлы на карте памяти, их можно перезаписать образом (прошивки) с нашего сайта"

"Не забудьте сменить ВХОД у телевизора на HDMI (автоматически он не меняется)"

### 3. Не подключаются джойстики

"Проверти подключили ли к торцу приставки USB коннектор? Не в телевизор! А именно в сам разъем usb в приставке!"

"Проверти, что лампочки на джойстиках горят, а не перемигиваются. на одном зеленая (главный джойстик), на втором красная. Если перемигиваться значит связи с коннектором нет."

### 4. Джойстики плохо работают, тормозят, залипают кнопки, маленький радиус.

"Проверьте батарейки! Очень сильно влияют на работоспособность джойстиков. Не используйте СОЛЕВЫЕ батарейки! Щелочные имеют низкий ток, возможны "залипания" кнопок и подобные глюки, лучший вариант алкалиновые. Не используйте недорогие батарейки, они слабые (поэтому и недорогие) их мощности не хватает для правильной работоспособности контроллеров!"

### 5. Один джойстик не работает

"Главным и управляющим т.е. запускающим игры и т.п. является только один джойстик! Или отключите оба джойстика и включите только один"

"Так же проверти контакты батареек, недорогие батарейки имеют короткий "носик", что не дотягивается до контакта"

#### **6. Можно ли записывать свои игры из интернета?**

"Да. Скачиваете в интернете и копируете на карту памяти в нужную папку с эмулятором"

#### **7. Выход из игр**

"Mode + Start"

#### **8. Тормозят игры, некоторые не запускаются**

Не хватает питания от USB! Смените питание. но не все блоки дают достаточно мощности даже если написано 2A! ТВ дают 1-1,5A.. т.е. минимум для старта, идеал это 2A! Но есть модели ТВ что дают 0.8A, тогда возникают проблемы или с запуском самой приставки или с неработающими и тормозящими играми.

#### **9. Не могу запустить игру Minecraft**

Запустите игру. В главном меню игры перейдите в Настройки (Option) измените 64 на 32 разрядную память.

#### **10. Сменили разрешение и перестала запускать приставка? Испортили настройки в кнопках джойстика? Стал часто вылетать красный экран в играх?**

Перезапишите карту новой прошивкой с нашего сайта [ollo-store](#), да и вообще это полезно делать периодически... прошивки исправляют проблемы, обновляют игры и т.п.

#### **11. Если вы заблокировали меню**

Т.е. выбрали "детский" или "киоск" код разблокировки BBAB

#### **12. Не работают сохранения**

Вставьте карту через кардридер в ПК и выполните "проверку диска на ошибки файловой системой" (прав. кнопкой мышки по диску - откроется меню, выбрать "Свойства" - "Сервис" - "Проверить")