

ВНИМАНИЕ:

1. Большинство проблем это батарейки!
2. Если "глючит" или не запускается консоль, протрите контакты карты памяти!
3. При "торможении" в играх, попробуйте подключить консоль к зарядному от телефона.
4. Если ПК не видит карту памяти, установите драйвера Ext2Fsd

ИНСТРУКЦИЯ:

Подключите к консоли:

- А. Кабель USB (с торца)
- Б. Приемник сигнала от джойстиков (с торца)
- Подключите консоль к ТВ через вход HDMI (напрямую или через провод) и USB (провод в порт ТВ или в зарядное устройство телефона)
- Переключите ТВ на прием сигнала с HDMI

Дождитесь загрузки....

Кнопками Start+Select вызывается системное меню... выбор осуществляется кнопкой «А». Выход из меню кнопка mode или кнопка «В»

!!! Первоначальный список игр, если выбираете по эмуляторам может строиться довольно долго.. наберитесь терпения, потом будет быстро. !!!

!!! "Тяжелые игры" тоже могут загружаться долго (темный экран)... дождитесь! !!!

Управление

Верхнее меню: все игры, эмуляторы, история, избранное, поиск

Переход и управление осуществляется кнопками «1» с торца джойстика.

Добавить в избранное: В общем списке игр выбрать игру (крестиком) и нажать (чуть удерживая) кнопку - «2» с торца, справа.

Запуск выбранной игры осуществляется кнопкой «А»!

После загрузки выбранной игры, управление становится стандартным т.е. Выбор (1-2 и т.п.) – Select (в некоторых эмуляторах выбор делается крестиком и старт игры начинается с кнопки «А») и начать игру – Start

Через меню Start+Select вы можете SAVE (сохраниться) и LOAD (загрузить)
Игра сохраняется.. Если выйти из игры.. ее нужно начать заново, перейти в меню и нажать LOAD

Выход из игры, загрузка, сохранение: нажать одновременно Start-Select в появившемся меню выбрать необходимые вам действия.